

## Zpětné klapky DN 110, 125, 160, 200 mm

proti zpětnému vzduť; pro odpadní vody bez fekálií. Dle ČSN EN 13564-1  
materiál ABS, PVC-U

1. Zpětnou klapku nainstalujte v horizontální poloze tak, aby směr toku odpadních vod proudil vždy ve směru ukazatele toku uvedené na těle klapky. Klapku vždy instalujte v předepsaném spádu.



2. **Zpětná klapka se v režimu ON** automaticky zavře vždy, když odpadní voda bude proudit proti obvyklému směru odtoku. Tím vzniká ochrana proti zpětnému vzduť za současné propustnosti klapky při odtoku. Zpětná klapka poskytuje ochranu proti prostupnosti hlodavců a zápachům z potrub.



3. **Zpětná klapka se v režimu OFF manuální pákou** trvale uzavírá propustnost potrubí v obou směrech toku.



4. **Údržbu zpětné klapky provádějte minimálně jednou za 6 měsíců nebo po intenzivním dešti.** Sundejte víko klapky a odstraňte zachycené nečistoty proudem vody. Po vyčištění a montáži víka dávejte pozor, aby gumové těsnění bylo správně usazeno. V případě nutnosti vyměňte poškozené díly klapky.