



Lapače střešních splavenin - geiger

Pro správnou funkci výrobku dodržujte, prosím, následující doporučení při vlastní montáži:

- 1) vykopat dostatečně velkou jámu pro osazení
- 2) osadit do správné pozice a napojit zkušebně na kanalizaci a svod:
 - a) výtok lapače vsunout do hrdla kanalizační
 - b) vtokový díl umístit diagonálně proti výtokovému a podle průměru svodu upravit vhodným nástrojem vstupní otvor
 - c) svodovou trubku vsunout do vtokového dílu tak, aby byla zapuštěna cca 3,5 cm do otvoru
 - d) zkontrolovat správné osazení kotlíku a klapky a osadit poklop
- 3) správně osazený lapač splavenin zabetonovat jak v dolní části, tak i po stranách (betonové lože o síle cca 5-10 cm). Hotová vrchní betonová hrana musí být ukončena tak, aby umožnila případnou dodatečnou pokládku dlažby. Bez správného obetonování je výrazně snížena odolnost a v takovém případě nelze uplatnit záruku!

Lapač střešních splavenin nevyžaduje zvláštní údržbu, pouze občasnou kontrolu a vyčištění.

