

# Návod na montáž



1. Připravíme min. 10 cm vysoké betonové lože (beton tř. B-25) na dně výkopu
2. Rozvrhne si odtoková místa. V případě spodního vyústění vyřízneme ve dně žlabu vyznačený otvor a připevníme vyústovací díl.
3. Uložíme žlab, připevníme zakončení.
4. Žlaby musí být obetonovány až k horní hraně, přičemž v případě zadláždění obetonujeme do výšky min. 4 až 5 cm a následně vyplníme betonem prostor také mezi dlažbou a žlabem
5. Při betonáži je třeba zajistit původní rozteč žlabu, nejlépe vložení roštu.

