

Návod na montáž



Použití:

Pružné spojky pro použití v podpovrchových i volně uložených potrubí na vedení splaškové, odpadní a dešťové vody v gravitačních nebo mírně tlakových potrubních systémech

Návod na montáž:

1. Nasuňte spojku na větší trubku až na doraz.
2. Tužkou si na menší trubce označte $\frac{1}{2}$ délky spojky
3. Zasuňte menší trubku do spojky po vyznačenou délku.
4. Dotáhněte svorky na obou stranách spojky.

