

Návod na montáž



Přetokové jímky

Pokud není možné odvádět vodu do kanalizace dešťové vody, je jednoduchým a levným řešením použití přetokové jímky. Napojením na okapový svod se odvede voda od budovy a přeřad ji distribuuje po povrchu a následně pod povrchem. Jímka může být instalována i bez připojení volně v terénu jako vsakovací systém.

Montáž:

- Po vykopání nebo vyvrtání díry do ní vložte jímku do takové hloubky, aby byl horní rošt vyrovnaný se zemí
- Vyplňte prostor kolem studny štěrskem vhodné granulace
- Hlavním úkolem systému je odvádět vodu z budovy a distribuovat ji po povrchu
- Snadno se sestavuje a instaluje

